

Item# 13412

Инструкция

Русский

ВНИМАНИЕ: Необходимо участие родителей.

- **ВНИМАНИЕ:** Не подходит для игры детям младше восьми лет
- Игрушка рекомендована для использования в помещении.
- Оставляйте инструкцию для дальнейшего использования.
- Следуйте инструкции для установки батареек и управления игрушкой.

ПОДГОТОВКА:

Прочитайте и внимательно инструкцию и следуйте ей во время игры.

Игрушка требует определённых навыков.

Рекомендовано участие родителей.

Установите батарейки в пульт и зарядите игрушку перед использованием.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ:

- Установите батарейки в пульт дистанционного управления и зарядите игрушку перед использованием согласно инструкции.
- Следуйте инструкции чтобы синхронизировать игрушку и пульт дистанционного управления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БАТАРЕЕК: Необходимо участие родителей.

1. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ:

- Необходимо 6 щелочных батареек 1.5V AA.
- Не используйте аккумуляторы.
- Всегда отключайте игрушку, прежде чем начать устанавливать батарейки.

Попросите взрослого, помочь открыть крышку батарейного отсека на задней панели с помощью отвертки и установить 6 новых щелочных батарей типа AA (не входят в комплект).

Прикрутите крышку батарейного отсека на место.

Не подключайте к сети мощностью выше рекомендованной для 1 аккумуляторной батареи (3,7V) и 6 батареек типа AA в 9V для пульта дистанционного управления.

Внимание: Если игрушка находится в состоянии бездействия некоторое время, она автоматически перейдёт в состояние покоя для экономии заряда батарей.

После чего вам нужно будет повторно синхронизировать игрушку и пульт дистанционного управления, чтобы продолжить игру.

ВНИМАНИЕ:

Всегда проверяйте батареи на предмет утечки..

Всегда проверяйте батареи в случае утечки. Убедитесь, что батареи вставлены верно, согласно инструкции.

Никогда не смешивайте старые и новые батареи или углеродно-цинковые, щелочные и никель-кадмиевые батареи.

Не смешивайте батареи разных фирм.

Не пытайтесь заряжать батареи, которые для этого не предназначены.

Всегда извлекайте аккумуляторные батареи перед зарядкой.

Аккумуляторные батареи должны заряжаться под присмотром родителей.

Не допускайте короткого замыкания контактов аккумулятора.

Всегда извлекайте батареи, если не пользуетесь игрушкой длительное время.

Извлекайте батареи осторожно и утилизируйте в специально отведённых местах.

Извлекайте все батареи, если не планируете пользоваться игрушкой длительное время.

Батареи могут потечь, если игрушка не использовалась длительное время.

Внимание: Батареи внутри этого продукта может привести к взрыву или утечке при контакте с огнем.

Не используйте другие виды батарей, не указанные в инструкции, это может привести к взрыву.

Используйте средства индивидуальной защиты, если батареи проявляют признаки утечки.

Поместите использованные батарейки в полиэтиленовый пакет или контейнер, пока вы не сможете утилизировать их безопасно.

ВНИМАНИЕ: Если электролит из батареи попал на вашу кожу, тщательно промойте поражённый участок кожи и обратитесь к врачу.

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с законами вашей страны.

Не выбрасывайте использованные батарейки в бытовой мусор.

Верните батарейки в место покупки или доставьте его в соответствующие пункты утилизации.

Все батареи и аккумуляторы могут содержать вещества, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, если они не утилизировать надлежащим образом.

За незаконную утилизацию батареек на территории стран ЕС применяются санкции.

На коробке указан символ, говорящий о необходимости правильно утилизировать батарейки.

2. ПОДЗАРЯДКА ИГРУШКИ:

Данная игрушка содержит аккумуляторную батарею типа Li-polymer 3.7V, 250mAh.

Есть два варианта как зарядить игрушку.

1. ЗАРЯД ОТ БАТАРЕЙ:

1. После установки 6 новых щелочные батарей типа AA в пульт дистанционного управления, переместите переключатель в положение CHARGE.

2. Установите переключатель на игрушке также в положение CHARGE.

3. Откройте отсек для хранения в нижней части пульта.

Достаньте разъем зарядного устройства и подключите его к разъему игрушки.

4. Во время подзарядки индикатор зарядки на пульте дистанционного управления будет мигать.

Индикатор будет оставаться красным при полной зарядке. Отключите зарядное устройство от игрушки.

5. Обычно время зарядки составляет около 60 минут, в зависимости от срока службы аккумулятора.

Не заряжайте слишком долго.

Не оставляйте игрушку без присмотра во время зарядки.

2. ЗАРЯД ЧЕРЕЗ USB:

1. Установите переключатель на игрушке и пульте в положение CHARGE.

2. Откройте отсек для хранения в нижней части пульта.

Подключите USB кабель (в набор не входит) к источнику заряда (например компьютер).

Подключите другой конец USB кабеля в пульт дистанционного управления.

3. Подключите разъем зарядного устройства пульта к разъему игрушки.

4. Во время подзарядки индикатор зарядки на пульте дистанционного управления будет мигать.

Индикатор будет оставаться красным при полной зарядке. Отключите зарядное устройство от игрушки.

Отключите зарядное устройство от игрушки.

5. Обычно время зарядки составляет около 60 минут, в зависимости от срока службы аккумулятора.

Не заряжайте слишком долго.

Не оставляйте игрушку без присмотра во время зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Игрушка :

- Игра может длиться в течение прикл. 4 минут при полностью заряженной батарее.

- Если светодиодный индикатор мигает или полёт начинает замедляться, аккумулятор игрушки садится.

Настало время для подзарядки встроенного аккумулятора.

- Дайте двигателю остыть в течение нескольких минут перед зарядкой.

2. Пульт дистанционного управления:

- Индикатор зарядки потухнет через 10 минут после того, как батарея полностью зарядится.

- Если светодиодный индикатор мигает, когда вы перемещаете переключатель в положение ON, аккумулятор садится.

Замените батарейки новыми.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СИНХРОНИЗАЦИИ:

ВАЖНО - Перед игрой вам необходимо синхронизировать игрушку и пульт дистанционного управления.

1. Включите игрушку и светодиодный индикатор на её нижней части начнет мигать.

Поместите игрушку на ровную и устойчивую поверхность.

Не трогайте игрушку, пока не завершите процесс синхронизации.

2. Переместите переключатель на пульте дистанционного управления в положение ON и индикатор питания загорится.

Поместите его на один уровень с игрушкой для синхронизации.

3. Когда синхронизация будет завершена, светодиодный индикатор останется включенным.

4. Перемещайте джойстик на пульте, чтобы начать управлять игрушкой.

Примечание: Синхронизация должна происходить только для одного игрового набора.

Убедитесь, что питание на любых других пультах дистанционного управления и игрушках отключено.

УПРАВЛЕНИЕ ИГРУШКОЙ:

Прежде чем начать играть, выберите большую просторную зону подальше от людей или объектов.

1. Поместите игрушку на ровную поверхность, чтобы подготовиться к старту.

2. Перемещайте левый джойстик на пульте дистанционного управления вперед и винты начнут вращаться.

Продолжайте перемещать джойстик, пока дрон не оторвется от поверхности.

(Всегда направляйте инфракрасный передатчик пульта на приемник, расположенный на нижней части дрона)

2. Перемещайте левый джойстик назад, чтобы замедлить полёт.

4. Перемещайте правый джойстик на пульте дистанционного управления влево или вправо, чтобы повернуть влево или вправо.

5. Попрактикуйте взлёт и посадку для ознакомления с функциями дрона.

6. Если дрон дрейфует после взлёта, используйте функцию выравнивания полёта (Trim Control) для коррекции движения игрушки.

Левый джойстик : Вверх / Вниз

Правый джойстик : Влево/ Вправо

Функция выравнивания полёта : Влево/ Вправо

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

• **ВНИМАНИЕ!** Не подходит для детей в возрасте до 8 лет.

• **ВНИМАНИЕ!** Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев.

Мелкие детали.

Риск удушья.

• Храните инструкцию по эксплуатации в надёжном месте для дальнейшего использования.

• Перед первым использованием: Прочитайте инструкцию вместе с вашим ребенком.

• Игрушка требует определённого навыка. В процессе игры дети должны находиться под непосредственным наблюдением взрослых.

• Не следует пытаться менять или модифицировать что-либо в игрушке или пульте дистанционного управления.

• Для безопасности использования, играйте в достаточно просторных зонах, свободных от препятствий (лампы, потолочные вентиляторы, системы кондиционирования воздуха, и т.д.).

• Эта игрушка предназначена только для игры в помещении.

• **ВНИМАНИЕ:** Не начинайте играть дроном, если в пределах игры находятся люди, животные или любые другие препятствия.

• **ВНИМАНИЕ:** Есть риск травмирования глаз! Не управляйте дроном рядом с вашим лицом, чтобы избежать травм.

• **ВНИМАНИЕ:** Держите ваши пальцы, руки, волосы и свободную одежду подальше от пропеллеров.

• Не бросайте какие-либо предметы в диапазоне вращающихся пропеллеров.

• Если светодиодный индикатор на дроне не горит, установите переключатель в положение CHARGE затем в положение ON.

Или зарядите игрушку.

- Перестаньте играть, если какой-либо из пропеллеров поврежден или если пропеллеры не могут нормально вращаться.
Не пытайтесь самостоятельно установить или заменить потерянный пропеллер.
- Держитесь подальше от препятствий, противопожарных разбрызгивателей и электрических приборов.
- Держите игрушку подальше от горючих материалов и прямых источников тепла.
- Осторожно придерживайте дрона за переднюю часть, подальше от пропеллеров.
- Избегайте столкновения игрушки со стенами, потолками и твердыми поверхностями.
- Не давите на изделие. Не сгибайте и не применяйте силу на пропеллерах, так как это может привести к повреждению механизма.
- Не оставляйте игрушку без присмотра во время зарядки.
- Если посадка дрона произошла достаточно высоко, попросите взрослого, помочь его достать. Не пытайтесь залезть наверх самостоятельно, чтобы его достать.
- Эта игрушка предназначена только для подключения к оборудованию Class II

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ:

2. Пульт предназначен для игры в помещении. Убедитесь, что между передатчиком сигнала и приемником нет никаких преград.

- Производительность может варьироваться в зависимости от условий освещения.
Некоторые люминесцентные лампы могут создавать помехи в передаче сигнала, если это произойдет, выберите другое помещение для игры.

- Воздушный поток может влиять на полёт дрона в связи с лёгким весом игрушки.

Не стоит играть вблизи вентиляционных отверстий кондиционера, потолочных вентиляторов и т.д.

- Если игрушка не реагирует быстро, попробуйте сократить расстояние между игрушкой и пультом.
- Если дрон вылетает из диапазона воздействия пульта может потребоваться повторная синхронизация.
- Если игрушка находится в состоянии бездействия некоторое время, она автоматически перейдёт в состояние покоя для экономии заряда батарей.

Чтобы продолжить игру следуйте инструкции и синхронизируйте дрон и пульт повторно.

Далее следуйте инструкции для повторной синхронизации дрона и пульта дистанционного управления.

- При беспричинном нарушении работоспособности продукта, или замедлении полета, попробуйте переустановить батареи или заменить все батареи новыми в пульте дистанционного управления и зарядить дрон.

- Если пропеллеры вдруг перестанут вращаться, следуйте инструкциям для повторной синхронизации дрона и пульта дистанционного управления.

- Игрушка выполнена из легких материалов.

Обращаться осторожно.

Избегайте столкновений дрона со стенами, потолком и твердыми поверхностями.

- Не бросайте и не роняйте игрушку на твердую поверхность.
- Не опускайте игрушку в воду и не играйте с ней во влажной зоне.
- Не оставляйте объекты на дроне и не упирайте о джойстики, поскольку это может повредить механизм.
- Если вы не планируете играть дроном в течении длительного периода времени, выключите питание и извлеките все батареи.

Установите переключатель на дроне в положение CHARGE.

- Держите игрушку подальше от дождя, снега, сырости и огня.
- Утилизируйте использованные батареи в соответствии с законами вашей страны.

Не выбрасывайте использованные батарейки в бытовой мусор. Утилизируйте в соответствии с законами вашей страны

- Не выбрасывайте игрушку в бытовой мусор.
- Верните батарейки в место покупки или доставьте его в соответствующие пункты утилизации.
- Все батареи и аккумуляторы могут содержать вещества, оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека, если они не утилизировать надлежащим образом.
- За незаконную утилизацию батареек на территории стран ЕС применяются санкции.

Напечатано в Китае. Товар может отличаться.